

Instruções para instalação

1

Posicione o número no local desejado. Com um lápis, faça marcas através dos furos.



2

Superfícies de alvenaria:

Com uma broca 6 mm para concreto, fure nas marcas. Introduza as buchas e fixe o número usando os parafusos.

Superfícies de metal ou madeira:

Com uma broca 3,5 mm ideal para o tipo de superfície, fure nas marcas. Faça a fixação do número usando apenas os parafusos. Não é necessário usar as buchas.